


Håndklevarmer 7L

Art.nr: 100T-01

Bredde: 37,5 cm
Dybde: 31 cm
Høyde: 28 cm
Kapasitet: 7 L
Nettovekt: 4,6 kg



Produktparametere

Nominell spenning/frekvens	AC 100-120V or AC 220-240V, 50/60Hz
Effekt	164W (AC 100-120V) 164W (AC 200-240V)
Indre kapasitet	7 L
Produktstørrelse	33x27.6x22.6cm
Pakkestørrelse	37.5X31x27cm

Håndklevarmer 7L

Art.nr: 100T-01

Advarsel

- Ikke legg sure eller alkaliske stoffer i dette maskinen.
- Ikke flytt på maskinen når det er tilkoblet eller i bruk.
- Vennligst ikke åpne skapdøren når maskinen er i bruk, for å unngå forbrenning.
- Ikke bruk eller oppbevar dette produktet i et miljø med sur gass eller fuktig luft for å unngå feilfunksjon og fare.
- Ikke bruk dette produktet (slik som alkohol, tynner, bensin, neglelakkfjerner, spray, etc.) nær høytemperatur- eller høyvarmeobjekter eller nær brennbare gjenstander.

Bruk

1. Koble til strømkabelen.
2. Åpne skapet og legg de fuktige håndklærne pent på håndklestativet; lukk døren og sjekk om den forseglede magnetstripen mellom dørkarmen og skapets er godt forseglet. Når alt er i orden, kan du slå på "POWER"-knappen på høyre side av håndkleskapet for å starte oppvarmingsenheten, og hovedenheten vil begynne å varme opp. Når temperaturen stiger til 70 grader, vil den gå over til en konstant temperaturoverstand; du kan aktivere "OZONE" UV-stråler etter behov, og håndkleskapet vil lyse på dette tidspunktet. Den lilla-blå lyset indikerer at hovedenheten går inn i arbeidstilstand.
3. Etter hver bruk må du rengjøre vannet i dryppebrettet: bruk fingrene til å trykke på gripeposisjonen til dryppebrettet og dra det ut. Deretter kan du trekke ut dryppebrettet og rengjøre. Skyv brettet tilbake i posisjon.

Vær oppmerksom

- Når maskinen har vært i bruk over lang tid, vil dekslet få en betydelig temperaturøkning, noe som er en normal forekomst.
- Når du bruker UV-funksjonen, bør arbeidstiden kontrolleres innenfor 1 til 2 timer.
- Etter hver bruk må du slå av strømbryteren, ta ut håndkleholderen og tørke av vannet på innsiden av tanken og dørkarmen med en klut.
- Hvis glasset på døren ved et uhell skulle knuse under bruk, vennligst slå av strømmen umiddelbart. (Dette glasset er laget gjennom en spesiell prosess, som kan blokkere ultrafiolette stråler og kan ikke erstattes med vanlig glass).
- Ikke se direkte inn i lampen på UV-lampen, da lyset fra lampen kan forårsake skade på øynene dine.